



## JENERATÖR KULLANMA TALİMATI

### JENERATÖRÜ OTOMATİK ÇALIŞTIRMAK

1. Pano üzerindeki otomatik-manuel seçici anahtarı (1) otomatik konuma getir.
2. Otomatik kontrol modülü (Emika) üzerindeki Auto butonuna bas. Auto lambasının yanlığından emin ol.
3. Şebeke elektriği normal sınırlar içinde ise sistem şebekeden beslenecektir. Elektrik kesildiğinde jeneratör otomatik olarak çalışıp sistemi besleyecek, şebeke elektriği normal sınırlar içine girdiğinde otomatik olarak duracaktır.
4. Jeneratör çalışırken veya normal bekleme pozisyonunda iken, normal olmayan bir durum oluşursa, otomatik kontrol modülü (Emiko) ekranında alarm bilgisi Türkçe olarak belirtilecek ve uyarı verecektir.
5. Jeneratör otomatik çalışmaz veya kontrol modülü arızalanırsa, jeneratör manuel olarak devreye alınır.

### JENERATÖRÜ MANUEL ÇALIŞTIRMAK

1. Pano üzerindeki otomatik-manuel seçici anahtarı (2) manuel konuma getir.
2. Pano üzerindeki şebeke-jeneratör seçici anahtarı (0) sıfır konumuna getir.
3. Jeneratörü kontak anahtarı ile çalıştır.
4. Analog voltmetrede 400 Volt, analog frekansmetrede 50 Hz gör.
5. Motoru başta 10 saniye çalıştır.
6. Şebeke-jeneratör seçici anahtarı jeneratör pozisyonuna getir. Sistemi jeneratörden besle.
7. Otomatik çalışma sistemindeki problemi yetkilisine bildir.
8. Jeneratör manuel çalışırken de normal olmayan bir durum oluşursa, Emko transkrank sisteminde alarm verecek ve sistem kendini korumaya alacaktır.
9. Şebeke elektriği normal olarak geldiğinden emin olduktan sonra şebeke-jeneratör seçici anahtar şebeke konumuna al, sistemi şebekeden besle.
10. Kontak anahtarını kapat, jeneratörü durdur.

